作業前

▲注意

- ★・接続ホースを動力噴霧機に接続してください。同時にコック取付けホース部又は本機導入エルボ等ねじ部の緩みがないか、他に不具合がないか必ず工具で確認してください。 緩んでいたり不具合のまま使用しますと加圧したとき水が勢いよく噴出し事故の恐れがありますので注意してください。
- ▲・後部の排水筒から洗浄排水が噴出します。排水路に向け設置してください。排水筒にはホースをつけたり囲ったり排水を邪魔するような行為、場所の設置は絶対しないでください。洗浄効力の低下及び能力不足、噴射の逆流等の原因になりますので注意してください。

作業の準備

▲注意

♠・動力噴霧機を作動する時は、圧力調整コックを必ず閉めておいてください。加圧し圧力調整コックを少しづつ開き、圧力計で野菜に合う圧力に設定し、後に低圧にコックを絞り噴射ノズルから出る水が野菜を挿入し洗浄したい部分の手前中心部に集中するよう調節してください。高圧で噴射している時は噴射ノズルの調節はしないでください。水圧により指を負傷することがあります。

作業中の注意

▲注意

- ▲・噴射ノズルはチップの穴径が小さいため、目づまり防止のため清水を必ず使用してください。 作業中にノズルが目づまりをした時は、安全確保のため必ずポンプを止めてからチップを外し 掃除してください。チップはセラミックスのためカケやすいので注意してください。 温水・スチームは使用しないでください。
- ★・洗浄開口部より野菜を挿入しますと噴射水とベンチュリー効果で後部方向に引き込む力が働きます。野菜を軽く握り、なおかつ手を離さないようにして左右に回しますと一層洗浄力が上がります。開口部より内部に手を入れないように注意してください。 (特にお子さんには触れさせないでください。)

作業後注意

▲注意

★・作業終了後はポンプよりホースを外し、本機内部の水を開口部より完全に抜きとり、風通しの良い屋内で子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

(株) 永田製作所 im12267-001



あらいくん ______野菜洗い機

取扱説明書

この度は当社の "野菜洗い機 " 「あらいくん」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用いただく前に必ずこの説明書を読んで正しくご使用ください。

安全に作業していただくため注意が必要なポイントはそのつど、▲ のマークをつけ説明しています。 安全のポイントをよくご理解いただき事故のない快適な作業をしてくだい。

本説明書はいつでも再読できるよう大切に保管してください。

特徵


- ◎加圧水とベンチュリー効果で急速ジェット気流洗浄機
- ◎ソフトからハードな洗浄まで、状態・種類に対応した調整が OK
- ◎野菜の軟弱度に応じ噴射角度や圧力が自由に設定可能
- ◎軽量、コンパクト設計のためどこでも作業でき、運搬収納が簡単
- ◎洗浄開口部の高さ、角度の調整ができ腰掛け姿勢で作業も楽々
- ◎株根元揃え板も付いて作業能率アップ

取 扱 説 明


清水専用の動力噴霧機に接続し加圧させ本体のコックを開きますと、洗浄開口部の内部に設置した8個の噴射ノズルから内部円筒中心の前方に向かい、勢いよく水が噴射されると同時に、ベンチュリーの作用で洗浄開口部より本体内部に向かい、強制的に空気が吸い込まれ筒内に噴射気流が発生します。ネギの洗浄時には軽く一握りの「ネギ」を持ち、次に両手で下部の「株元揃え板」で根元をそろえてから、根元から三分の二位のところを握り、洗浄開口部に挿入すると強制的にセンターに向け引き込まれ圧力水とベンチュリー効果で、霧と空気が混合したジェット噴流で野菜全体を急速に包みながら、すばらしい洗浄効果を発揮します。なお、洗浄する野菜類(ネギ、カブ、ニンジン、ゴボウ等)により最も優れた洗浄効率を上げるため、自由に噴射角度を設定できるとともに、野菜の軟弱度に応じ水圧も圧力計を見ながら任意に適圧に調整できます。本機は軽量でコンパクトな設計のため、運搬及び格納が容易にでき腰掛けての作業に合わせて頭部の高さ、角度が変わります。

組立


(1) 梱包を開き部品を確認し、はじめに脚部の タンク取付台足(38) にタンク取付台(36) を ボルト、ナットでしっかりと工具で締め付ける。



(2) 胴タンク24 に伸縮パイプ33 34 の菊座が合うようにしたあと31 の株揃え板も 32 ノブボルトで締め付けて伸縮パイプをタンク取付台に差し込み、35 伸縮固定ノブボルトで 固定する。



(3) 圧力調整コックにメーターを締め付ける。



あらいくん性能表

| コード No. | 122670 | 0 | | | | |
|-----------|--------|------|----|-----|---------|--|
| 取付ねじ | G3/8 | Ī | 重量 | | 10kg | |
| 圧力(MPa) | 1.5 | 2.0 | 2 | .5 | 噴板孔径 | |
| 水量(ℓ/min) | 18.4 | 20.7 | 22 | 2.0 | φ1.0×8個 | |

